

---

Postřikovače

**solo**<sup>®</sup>

456/457

---



---

**Návod k obsluze**

Postřikovače SOLO jsou vhodné pro postřikování prostředky pro ochranu rostlin, na hubení škůdců a plevele a pro hnojení tekutými hnojivy.

#### Bezpečnostní pokyny

- Nejsou nám známy žádné postřikové prostředky schválené příslušným schvalovacím orgánem v EU, které by poškozovaly materiály, ze kterých je postřikovač vyrobený.
- Při použití ochranných prostředků na rostliny dbejte návodu výrobce.
- Před každým nasazením do provozu zkontrolujte bezvadnou funkci pojistného ventilu (1)
- Před demontáží každého dílu vypusťte přetlak z nádrže zatažením za pojistný ventil.
- Nikdy nesměřujte trysku nebo stříkací trubici na člověka nebo zvíře.

#### Montáž a demontáž

- Zatlačte držadlo (2) dolů a otočte vlevo. Vytáhněte čerpadlo.
- Postřikovací kapalinu naplňte max. k nejvyšší značce vyznačené na nádrži. Dbejte přitom pokynů výrobce postřiku.
- Kapalinu dobře promíchejte a čerpadlo dobře zašroubujte.
- Pumpujte tak dlouho, až se ukáže červená značka na pojistném ventilu (1) – tlak 3 bary.
- Začněte stříkat stisknutím ruční páky (3). Jakmile páku pustíte, stříkání ustane.
- Tlak postřiku je možno sledovat na manometru (příslušenství na objednávku).
- Před otevřením nádrže vypusťte tlak z nádrže zatažením za přetlakový ventil (1).

#### Čištění

- Po každém použití postřikovač pečlivě vyčistěte.
- Otevřete nádrž, ze které jste vypustili tlak, vypláchněte ji čistou vodou, pečlivě ji vyčistěte (např. aktivním uhlím nebo speciálním přípravkem k čištění postřikovačů – obj. č. 4900600).
- Pročistěte systém vedení prostříknutím čistou vodou.
- Dbejte pokynů výrobce postřiku.
- Nepoužívejte žádné agresivní přípravky.

#### Údržba

- Před uskladněním postřikovač úplně vyprázdněte.
- Uskladněte postřikovač na suchém místě, kde nemrzne a kam nedopadá přímé sluneční záření.
- Pokud jde o čerpadlo ztěžka, musí se namazat těsnění na pístu čerpadla vazelínou. Vyšroubujte čerpadlo z nádrže a píst čerpadla (4) vytáhněte z válce.
- Ke správnému těsnění nádrže je nezbytné namazat těsnění víka (6) vazelínou.
- Používejte vždy originální náhradní díly SOLO a s poruchami se obraťte na prodejce SOLO – viz záruční list.
- V zájmu stálého vývoje přístroje si vyhrazujeme právo změn v obsahu dodávek, technice a vybavení.

## Technické údaje

		456	457
objem náplně	(l)	5,0	7,5
celkový objem	(l)	8,5	11,2
max. teplota postř. prostředku do	(°C)	40	40
váha prázdného postřikovače	(kg)	2,5	2,6
max. tlak	(bar)	3	3

## Příslušenství a náhradní díly

Označení	Obj. číslo	Poznámka
Vidlicová tryska se sadou trysek	4900477	2 výkyvné trysky k současnému ošetření dvou řad jedné kultury. Možnost použití různých trysek.
Manometr do 10 barů s přípojkami	4900356	Ke sledování tlaku postřiku.
Trubka mosazná, dvoudílná, 150 cm	4900528	K postřiku stromů, zvyšuje dosah.
Postřiková trubka, mosazná, 75 cm	4900428	Např. při použití nosníku trysek nebo krytu postřiku.
Postřiková trubka, mosazná, 50 cm	4900519	Pohodlná práce s nosníkem trysek.
Teleskopická postřiková trubka, mosazná, 57 – 100 cm	4900478	Univerzální použití, možnost nastavení délky.
Teleskopická postřiková trubka karbonová, 120 – 230 cm	4900445	Z ultralehkého uhlíkového vlákna, pro práci ve výškách, hmotnost pouze 120 g.
Teleskopická postřiková trubka, karbonová, 60 – 120 cm	4900457	Hmotnost pouze 75 g. Možnost přizpůsobení pro práci při zemi nebo ve výšce.
Trubka k postřiku stromů, karbonová, 120 cm	4900449	Hmotnost 60 g z ultralehkého uhlíkového vlákna.
Tryska mosazná	4900206	Nastavitelná od paprsku (ošetření na velkou vzdálenost) po jemné rozprašení.
Tryska plastová	4900525	Nastavitelná od paprsku po jemné rozprašení.
Kompletní sada 8 trysek	4900448	Univerzální použití.
Postřiková trubka, PVC, 50 cm	4900439	S tryskou, pro plošný postřik. Ze spec. plastu.
Ruční ventil	4900440	Prof. ruční ventil s přípojkou pro manometr, dětskou pojistkou a aretací trvalého postřiku.
Prodlužovací trubka, PVC, 50 cm	4900513	Pro zvýšení dosahu.
Prodluž. nástavec postřikovací trubky, ohebný, 15 cm	4900450	Ohebný až 180°, k postřiku špatně přístupných míst.
Sada těsnění	4900441	Všechna těsnění nacházející se na postřikovači.
Nosník trysek, PVC, 60 cm	4900514	2 trysky, k ošetření dvou řad a větších ploch.
Kuličkový ventil – filtr 0,75 baru	4900516	Zabraňuje odkapávání z trubky po uzavření ručního ventilu.
0,35 baru	4900539	
Nosník trysek, hliníkový, 120 cm	4900299	4 trysky k plošnému postřiku. Extrémně lehký.
Oválný kryt postřiku	4900430	S tryskou F02-80 pro plošný postřik, zabraňuje úletu jemných kapiček. Chrání vedlejší kultury.
Malý kryt postřiku	4900128	K bodovému postřiku (např. při hnojení).
Ohebný nosník trysek, 60 cm	4900411	K ošetřování dvou řádků současně.
Vozík k přepravě tlak. postřikovačů	4900110	

### Servis, opravy v záruční a pozáruční době, prodej náhradních dílů a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství obdržíte u stejného prodejce jako postřikovač.  
Váš prodejce Vám rovněž zajistí záruční i pozáruční servis.

### V ČR a SR zastupuje firmu SOLO Kleinmotoren GmbH firma

Solo Praha s.r.o., Belnická 596, 252 42 Jesenice u Prahy  
tel.: 241 931 220, fax: 241 931 090  
e-mail: [solo@solopraha.cz](mailto:solo@solopraha.cz), [www.solopraha.cz](http://www.solopraha.cz)

kteřá Vás bude informovat (pokud tuto informaci nezískáte přímo u prodejce) o místě obchodní i technické odborné služby, která je nejbližší Vašemu pracovišti, případně bydlišti.