

11. Záruka

Výrobce garantuje bezvadnou kvalitu a přejímá náklady za opravy výměnou vadných dílů v případě materiálových nebo výrobních chyb, ke kterým dojde během garanční doby po dni prodeje.

Vemte, prosím, na vědomí, že v různých zemích platí odlišné garanční podmínky. V případě pochybností se ptejte Vašeho prodejce. Je zodpovědný za garanci výrobku.

Žádáme Vás o pochopení, že při následujících příčinách poškození nemůže být převzata záruka:

- Nedbání pokynů návodu k obsluze
- Opomenutí potřebných prací údržby a čištění.
- Poškození na základě neodborného nastavení karburátoru.
- Opotřebení normálním používáním.
- Zřejmým přetížením, překročením hranic výkonu.
- Použitím nepovolených pracovních nástrojů.
- Použití násilí, neodborné použití, zneužití nebo nehody.
- Poškození z přehřátí na základě nečistot na skříňní ventilátoru.
- Zásahy neodborných osob nebo neodborné pokusy o uvedení do provozu.
- Použití nevhodných náhradních dílů resp. neoriginálních dílů, pokud tyto způsobily poškození.
- Použití nevhodných paliv nebo dlouho skladovaných paliv.
- Škody, které vyplynuly z podmínek použití v půjčovnách.

Čištění, údržba a nastavení nejsou považovány za garanční úkony. Každý záruční úkon musí provádět odborník autorizovaný výrobcem.

12. Díly podléhající opotřebení

Různé konstrukční prvky podléhají opotřebení danému používáním resp. normálnímu opotřebení a musí být včas vyměněny.

Na následující díly podléhající opotřebení se nevztahuje záruka výrobce:

- Filtr vzduchu
- Filtr paliva
- Všechny gumové části přicházející do kontaktu s palivem a postřikem
- Svíčka zapalování
- Součásti starteru

V zájmu stálého dalšího vývoje našich strojů si musíme vyhradit změny obsahu dodávky co do tvaru, techniky a výbavy.

Prosíme také o porozumění, že z údajů a vyobrazení v tomto návodu k obsluze nemohou být odvozovány žádné nároky.

solo[®]



SOLO Praha s. r. o.

Belnická 596

252 42 Jesenice u Prahy

tel.: 241 931 220

fax: 241 931 090

e-mail: solo@solopraha.cz, www.solopraha.cz

